



PAR Clearヘッドセット クイックリファレンスガイド



目次

バッテリーの充電と使用	3
ヘッドセットの登録	5
ヘッドセットの登録解除	5
ヘッドセットシリアル番号の確認	5
ヘッドセットの操作	7
注文受付のセットアップ	8
音量設定の変更	9
インバウンドヘッドセット音量	9
アウトバウンドレイン音量	9
ヘッドセットの仕様	10
物理仕様	10
電気仕様	10
機能仕様	10
バージョン履歴	13

バッテリーの充電と使用

充電するには、バッテリーを充電ステーションに挿入するか、ヘッドセット充電ステーションにヘッドセットを置いてください。



バッテリー充電器





ヘッドセット充電ステーション

- バッテリーのLEDが緑色に点滅し、充電中であることを示します。
- 4つのLEDがすべて緑色に点灯(点滅ではなく点灯)した状態になると、バッテリーが完全に充電されたことを示します。


インジケーター	モードの説明
緑色のLED  1つ目のLED 4つ目のLED	PAR CLEAR バッテリー充電器からバッテリーが外され、ボタンが押しつつづけられている状態 各 LED は 25%の充電量を表します。 バッテリーが完全に充電されると、4 つの LED がすべて緑色に点灯します。 上から順(左図を参照) 4 つの LED が連続して緑色に点灯している場合、充電残量が 75%~100%の間であることを示します 3 つの LED が連続して緑色に点灯している場合、充電残量が 50%~74%の間であることを示します 2 つの LED が緑色に点灯している場合、充電残量が 25%~49%の間であることを示します 1 つの LED が緑色に点灯している場合、充電残量が 0%~24%の間であることを示します
LED の 1 つが緑色で点滅している	バッテリーが充電器に装着され、現在充電中です 上から順: 1 つ目の LED が緑色に点滅 → バッテリー充電量 0~25% 2 つ目の LED が緑色に点滅 - バッテリー充電量 26~50% 3 つ目の LED が緑色に点滅 → バッテリー充電量 51~75% 4 つ目の LED が緑色に点滅 → バッテリー充電量 76~100%
一番上の LED と一番下の LED が緑色で点灯	バッテリーの寿命終了。 バッテリーを交換してください
一番下の LED が緑色に点滅 (バッテリーが充電器に装着されていない状態)	バッテリー残量が 5%未満に低下しています。 直ちに充電する必要があります。

バッテリーをヘッドセットに装着するには:

1. CARRIERにPODを差し込み、ロックスイッチをスライドさせてヘッドセットを完成させます




2. 以下のように、充電されたバッテリーをPODにスライドして装着します。



ヘッドセットからバッテリー取り外すには:

1. 指でバッテリーラッチを軽く押し上げます。これでバッテリーが解放されます。
2. 別の指でバッテリーをつまみ、バッテリー収納部から引き抜きます。



ヘッドセットの登録



1. 充電済みバッテリーをヘッドセットに装着すると、自動的に電源が入ります。
2. 提供されたリンクと認証情報を使用して、ウェブページ／ポータルにログインします。
3. 左側のパネルから[**Devices(デバイス)**]を選択し、自分のベースステーションを選びます。
4. [**Actions(アクション)**]の(...)アイコンをクリックし、[**Settings(設定)**]を選択します。
5. [**Volume & Devices(音量&デバイス)**] > [**Connected Devices(接続済みのデバイス)**]セクションの順に進みます。
6. [**Headsets(ヘッドセット)**]タブを選択し、[**+ Register Headsets(ヘッドセットの登録)**]をクリックします。[Waiting for Headsets(ヘッドセットを待機中)]と表示されたポップアップウィンドウが開きます。ダイアログにはヘッドセットIDも表示されます。
7. すべてのヘッドセットが登録されたら、[**Close Registration Mode(登録モードを閉じる)**]をクリックします。
8. 登録が完了すると、PODとCARRIERのLEDが緑色に点灯し、「Lane 1(レーン1)」という音声メッセージが流れます。または、PODとCARRIERのLEDが赤／緑に点灯し、「Lane 2(レーン2)」という音声メッセージが流れます。

ヘッドセットの登録解除

1. 提供されたリンクと認証情報(または指定のボタン操作手順)を使って、ウェブページ／ポータルにログインします。
2. 左側のパネルから[**Devices(デバイス)**]を選択し、自分のベースステーションを選びます。[**Actions(アクション)**]の(...)アイコンをクリックし、[**Settings(設定)**]を選択します。
3. [**Volume & Devices(音量&デバイス)**] > [**Connected Devices(接続済みのデバイス)**]セクションの順に進みます。
4. [**Headsets(ヘッドセット)**]タブを選択し、登録解除したいヘッドセットの横にある**Actions(アクション)**の(...)アイコンをクリックします。
5. [**De- Register(登録解除)**]を選択すると、確認メッセージが表示されます。[**Yes, De-register(はい、登録を解除します)**]を選択します。ヘッドセットが登録解除されると、上部セクションにメッセージが表示され、アクションの正常な完了が示されます。

ヘッドセットシリアル番号の確認

1. ヘッドセットのシリアル番号はPODに記載されています。
2. キャリアのロック解除スイッチをスライドさせてPODを分解します。
3. PODを取り外し、シリアル番号が印字された白いラベルを確認してください。



ヘッドセットの操作



- **調整バンド:** 押したり引いたりして、快適に装着できるようサイズを調整します。
- **IDタグ:** 特定のヘッドセットを特定のレーンまたは人物に割り当てます (8色)
- **音量ボタン:** ヘッドセットの音量調整部分を上下に押してください。上方向に押すと音量が大きくなり、下方向に押すと音量が小さくなります。
- **レーン1およびレーン2ボタン:** ユーザーを注文ポイントに接続します
 - 注文ポイントが1つしかない場合、レーン1とレーン2ボタンのどちらも注文ポイント1に接続します
 - 注文ポイントが2つある場合、レーン1は注文ポイント1に、レーン2は注文ポイント2に接続します
- **呼び出しボタン:** 店内通信用です。同じレーン上のすべてのヘッドセット (または設定によっては両方のレーン上のヘッドセット) に対して話すことができますが、注文ポイントには接続されません。通常動作中に呼び出しボタンを押し続けることで、他のヘッドセットと通話できます。

- **LED:** ヘッドセットのLEDは、ヘッドセットの動作状態を表示します。

注文受付のセットアップ

システムがどの注文受付モードを使用するかについては、店舗マネージャーまたは店舗の技術担当チームに確認してください。注文受付モードを変更する方法:

1. 提供されたリンクと認証情報を使用して、ウェブページ／ポータルにログインします。
2. 左側のパネルから[**Devices (デバイス)**]を選択し、自分のベースステーションを選びます。
3. [**Actions (アクション)**]の(...)アイコンをクリックし、[**Settings (設定)**]を選択します。
4. [**Order Taking (注文受付)**]に移動し、適切なレーンに必要な[**Headset Behavior (ヘッドセット動作)**]を選択して[**Apply Changes (変更を適用)**]をクリックします(各モードの詳細については、下表を参照してください)。

音量設定の変更

インバウンドヘッドセット音量

インバウンドヘッドセット音量を変更すると、注文ポイントのマイクからヘッドセットのイヤホンスピーカーに届く音量が調整されます。インバウンドヘッドセット音量を上げ下げする方法:

1. 提供されたリンクと認証情報を使用して、ウェブページ／ポータルにログインします。
2. 左側のパネルから[**Devices (デバイス)**]を選択し、自分のベースステーションを選びます。
3. [**Actions (アクション)**]の(...)アイコンをクリックし、[**Settings (設定)**]を選択します。
4. [**Volume & Devices (音量 & デバイス)**]に移動し、[**Volume Settings (音量設定)**]、[**Headset Volume (ヘッドセット音量)**]の順に選択します。
5. [**Inbound Listen (インバウンドリスニング)**]を選択し、必要に応じて調整します。
6. 次に[**Apply Changes (変更を適用)**]をクリックします。

アウトバウンドレーン音量

アウトバウンドレーン音量を変更すると、注文ポイント側のスピーカー音量が調整されます。アウトバウンドレーン音量を変更する方法:

1. 提供されたリンクと認証情報を使用して、ウェブページ／ポータルにログインします。
2. 左側のパネルから[**Devices (デバイス)**]を選択し、自分のベースステーションを選びます。
3. [**Actions (アクション)**]の(...)アイコンをクリックし、[**Settings (設定)**]を選択します。
4. [**Volume & Devices (音量 & デバイス)**]に移動し、[**Volume Settings (音量設定)**]、[**Lane Volume (レーン音量)**]の順に選択します。
5. [**Outbound Talk (アウトバウンドトーク)**]を選択し、必要に応じて調整します。
6. 次に[**Apply Changes (変更を適用)**]をクリックします。

ヘッドセットの仕様

物理仕様

パラメーター	仕様または要件
重量	112.9g (3.98オンス) (バッテリー含む)

電気仕様

パラメーター	仕様または要件
入力電源	3.7VDC、リチウムイオン
無線周波数	DECT
最大出力	地域のDECT
イヤホン	ダイナミック、交換可能イヤークッション付き

機能仕様

パラメーター	仕様または要件
スイッチ	静電容量式タッチキーゾーン
インジケーター	赤、緑、青色のLED
動作範囲	91m (300フィート) - 現場の環境による
動作温度	0°C ~ 60°C

FCCコンプライアンスステートメント

本機器はテストの結果、FCC規則第15条に基づくClass Aデジタル機器の規定に適合していることが確認されています。これらの規定は、本機器を商業環境で運用する際に有害な干渉から合理的に保護することを目的としています。本機器は無線周波数エネルギーを発生、利用、放射することがあり、取扱説明書に従って設置・使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。本機器を住宅環境で使用すると有害な干渉を引き起こす可能性が高く、その場合、ユーザーは自己の負担で干渉を解消する必要があります。

本デバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。動作は以下の2つの条件の対象となります。

1. 本デバイスは有害な干渉を発生させてはならない。
2. 本デバイスは、望ましくない動作を生じさせる可能性のある干渉を含め、受信するあらゆる干渉を許容しなければならない。コンプライアンスの責任を持つ当事者が明示的に承認していない変更や改造は、ユーザーの機器を操作する権限を無効にする可能性があることに留意してください。

コンプライアンスの責任を持つ当事者が明示的に承認していない変更や改造は、ユーザーの機器を操作する権限を無効にする可能性があります。

ISED非干渉免責事項

本デバイスには、イノベーション・科学・経済開発省（カナダ）のライセンス免除規格RSSに準拠したライセンス免除の送信機／受信機が含まれています。動作は以下の2つの条件の対象となります。

- (1) 本デバイスは干渉を発生させてはならない。
- (2) 本デバイスは、デバイスの望ましくない動作を生じさせる可能性のある干渉を含め、あらゆる干渉を許容しなければならない。

本デバイスは、カナダのICES-003クラスA仕様に準拠しています。CAN ICES-003(B)/NMB-003 (A)

RF曝露情報(SAR)

本機器はテストの結果、無線周波数(RF)曝露について適用される制限を満たしていることが確認されています。比吸収率(SAR)とは、人体がRFエネルギーを吸収する比率を指します。SARの制限は、制限が設けられている国では生体組織1グラムに対して平均1.6W/kgです。テスト中、デバイスの無線は最高出力レベルに設定され、頭部付近での使用を想定した位置に(25.35mm離して)設置されます。

金属部品を含む筐体は、RF曝露ガイドラインへの準拠を含め、テストまたは認証されていない形でデバイスのRF性能を変える可能性があります。

免責事項: 本資料は、広範なレストラン業態に対応するように作成されており、特定の事業の慣行やシステム構成は本資料の内容とは若干異なる可能性があります。ParTech, Inc. (以下「PAR」) は、資料の正確性を確保するために多大な注意を払っていますが、あらゆる資料は「現状のまま」提供され、商品適格性の保証や特定目的適合性の保証を含むがこれらに限らず、明示的または黙示的な保証は一切いたしません。PARは、資料がユーザーの要件を満たすこと、あるいはハードウェアが中断なく、またはエラーなく動作することを保証したり、そのような表現をしたりすることはありません。

商標に関する通知: PARのロゴはParTech, Inc.の親会社であるPAR Technology Corporationまたはその関連会社の商標です。本資料で使用されているその他すべての製品名は、各社の商標です。そのような商標の使用は、それらの企業の承認やその他関係を示すことを意図するものではありません。

複製: Copyright © 2024 ParTech, Inc. All rights reserved. 本資料またはその一部を、ParTech, Inc. (PAR Technology Park, 8383 Seneca Turnpike, New Hartford, NY 13413-4991 USA) の事前の書面による許可なしに、電子的または機械的にあらゆる形態または手段によって複製または伝送すること(複写、記録、情報検索システムによる保存、その他を含む)を禁じます。

バージョン履歴

日付	バージョン	注記
2025年6月24日	A	初版公開
2024年11月25日	B	全般的なフォーマット／レイアウトの更新
2024年12月20日	C	ポータルのスクリンショットの更新
2025年3月11日	D	全般的なフォーマット／レイアウトの更新